

CONSEJOS DE IMPRESIÓN Y MANIPULACIÓN

Gmund Urban

- Impresión offset
 - Litografía
 - Serigrafía (Architect and Cement)
 - Encuadernación a ciegas
 - Estampado en caliente
 - Troquelado
 - Grabado
- Recomendaciones para la impresión offset
- Pantallas de hasta 80 l / cm
 - Prueba de impresión en papel stock
 - En virtud de la reducción de color al solicitar la cobertura de tinta sólida
 - Cemento y Brasilia: acumulaciones de color y pigmentos de efecto no puede evitarse y requieren una limpieza frecuente de las mantillas
 - Brasilia: Aumentar la presión y el uso de mantas de goma blanda para permitir la penetración de la tinta en las profundidades de la grabación en relieve
- Sin absorción de tinta, por lo tanto:
- El uso de tintas de secado totalmente oxidativo
 - Imprimir para espolvorear, pilas baja de impresión
 - Secado cuidadoso, un mínimo de 48 horas
- Consejos especiales
- No es adecuado para impresoras láser e inkjet
 - Libre de ácido, con pH neutro
 - El área de trabajo puede variar de un fabricante a otro ligeramente
 - Naturales papeles tienen un lado superior y un lado inferior. Se recomienda, para utilizar la parte superior como la parte frontal para el proyecto de impresión.
 - Cemento y Brasilia: lámina metálica es papeles acabados en caliente puede dar lugar a la oxidación. Barniz de impresión transparente, parcial en virtud de la aplicación de láminas en caliente puede evitar este efecto. Al aplicar amplios motivos, se recomienda este procedimiento.
 - El diseño y la tecnología de impresión necesidad de ajustarse al carácter del documento de extraordinaria zona
 - Para la impresión y el procesamiento, las recomendaciones de los fabricantes de máquinas, tintas, pegamentos, laminación y estampado en relieve láminas, etc. Seguido-tiene que ser. Por los daños causados por la aplicación indebida, Gmund no se hace responsable.

Más
Información

www.gmund.com